

POSTOPEK PRI MENJAVI VISOKOTLAČNE ČRPALKE IN INJEKTORJEV (Sistem BOSCH CP4)

- demontaža + montaža rezervoarja
- čiščenje rezervoarja
- čiščenje dovodnih + povratnih cevi goriva
- čiščenje ali po potrebi menjava električne črpalke goriva
- menjava naftnega filtra
- čiščenje visokotlačnih cevi
- čiščenje skupnega voda + senzorjev
- menjava injektorjev
- menjava visokotlačne črpalke
- pri piezo injektorjih je potrebna menjava povratnih vodov injektorjev!
- točenje goriva (novo gorivo!)
- vnos kod injektorjev (tester)
- pred zagonom vozila je potrebno prezračiti sistem s testerjem
- po opravljeni preizkusni vožnji je potrebno s testerjem preveriti delovanje injektorjev in napak v spominu ECU-ja

B-innova d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 1234 Mengeš

<http://www.b-innova.si>

b.innova@siol.net

T.: 070 620 620